

Gebruikershandleiding

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.



Model: Disco Fun Circus

Springkussen	JB-Inflatable B.V.
Typenummer	1339
Ventilator	ST-Fans BV
Typenummer blower	FF 1.1-230-50-EU

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het valkussen op een zachte ondergrond zoals gras, niet op een hellingshoek van meer dan 5°
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond. Dit geldt ook voor de publieke omstaanders.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.



Stap 01.

Plaats het opgerolde springkussen op het uitgelegde grondzeil.



Stap 02.

Sluit de blower aan het springkussen.
Type: FF 1.1 – 230/50 - EU



Stap 03.

Steek de stekker van de ventilator in een geaard stopcontact.



Stap 04.

Blaas het springkussen op en controleer – hierbij is het niet toegestaan het springkussen te gebruiken.



Stap 05.

Sluit alle luchtuitlaten van het springkussen.



Stap 06.

Controleer het springkussen op schade.



Stap 07.

Bevestig het springkussen aan de meegeleverde landvasten.



Stap 08.

Plaats de landvasten tot maximaal 25 mm boven de grond en voorkom struikelgevaar. (zie berekening)



Stap 09.

Controleer of alle handelingen goed uitgevoerd zijn.

2 Neerlaatinstructie

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan de beheerder.
- Reinig het springkussen zo nodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Neem de stekker uit het stopcontact.



Stap 01.

Wees er zeker van dat alle gebruikers van het springkussen verwijderd zijn.



Stap 02.

Neem de stekker van de ventilator uit het stopcontact



Stap 03.

Verwijder de ventilator van het springkussen.



Stap 04.

Open alle luchtuitlaten van het springkussen.



Stap 05.

Verwijder de landvasten.



Stap 06.

Verzorg de transport op een goede manier.
Zie 3 transport.

3 Transport en opslag

- Verwijder voor het transport en opslag altijd eerst de landvasten.
- Berg de landvasten apart op.
- Nadat het springkussen geheel leeg gelopen kan het opgerold worden.
- Plaats het springkussen in de bijgeleverde transportzak.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.
- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.

4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 10 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 180 cm.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 13 mbar.


Bij de elektrisch aangedreven onderdelen zoals lampen en muziek box en de toevoer van de elektriciteit, is de handleiding van het betreffende product van toepassing. Deze handleidingen zijn in de doos meegeleverd.

5 Plattegrond + toegang instructie

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het valkussen een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn, hierbij dient voor gebruik ook zorg gedragen te worden voor een veilige manier van toelating.

Ook dient ten alle tijde de ingang en uitgang van het speeltoestel vrij te blijven.

Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.



6 Identificatie en gebruik van het speeltoestel, met onderhoud voorschriften.

6.1 Omschrijving van het speeltoestel

Afmetingen, gewicht en statische druk:

Totaal	L x B x H	cm	5,1 x 5,0 x 6,3
Vulbuis	L x D	cm	180 x 37
Gewicht		kg	196
Statische druk		Pa	1400
Statische druk minimaal		Pa	1000

Aantal veranker pennen	stuks	6
Aantal personeels leden exploitatie:	pers.	1

6.2 Lijst van totale uitrusting:

Voor het correct plaatsen van het speeltoestel dient u het volgende gereed te hebben:

- Grondzeil ter grote van het speeltoestel
- Verankerpenen, deze dienen ten alle tijden op stevige bodem verankert te worden zoals gras/aarde bodem.
- Hamer voor het slaan van de pennen in de grond
- Steekwagen voor transporteren op locatie

6.3 Begeleiding:

Zie handleiding rodeomachine handleiding

6.4 Routine inspectie:

Het toestel en omgeving dient voor gebruik gecontroleerd te worden op:

- Geschiktheid van locatie
- Plaatsing verankerpunten conform het voorgeschrevene
- Gebruik van eventuele overige uitrustingen en gebruik van va dempende matten.
- Nakijken op schades en kapotte naden
- Gebruik van juiste blower en vermogen, hierbij ook de staat nazien op eventuele los liggende bedrading, losliggende stekker, losliggende maasbescherming of roestplekken.
- Druk in toestel, is deze goed en stabiel voor gebruik, hierbij dient u ook de zekerheid van stevige aansluiting met blower goed te controleren

6.5 Periodieke inspecties:

Deze inspecties dient u uit te voeren elke 1 tot 3 maanden en te controleren op:

- Voorgaande inspectierapporten en certificaten.
- Identificatiemarkeringen op blower en speeltoestel, aanwezigheid
- Verankerpunten en pennen conform geleverd en beschreven, op scheuren en slijtage.
- Speeltoestel nakijken op schades, scheuren, naden en overige gebreken, hierbij dient ook de wanden en obstakels nagekeken worden op sterkte en druk in het gehele toestel.
- Blower controle op type, vermogen.
- Gebruik van juiste blower en vermogen, hierbij ook de staat nazien op eventuele los liggende bedrading, losliggende stekker, losliggende maasbescherming voor in en uitlaat of roestplekken.
- Indien er gebruikgemaakt wordt van een benzine aangedreven motor, dient ook de vuldop gecontroleerd te worden.
- Indien aanwezig dienen ook de interne verbindingen na gekeken worden.

6.6 routine onderhoud:

Het speeltoestel dient i.v.m. veiligheid en hygiëne tijdig schoongemaakt te worden:

Het speeltoestel is uitsluitend schoon te maken met neutrale zeep met water, zoals bijv. afwas middel.

Van de volgende onderdelen:

- Het gehele speeltoestel, hierbij verontreiniging en weefselresten verwijderen.
- Roest controle op blower
- Uitblaaspunt blower schoonmaken

Hierbij is voor uitvoerig onderhoud de volgende reacties nodig:

- Vervangen van versleten of defecte onderdelen
- Repareren van gespleten naden
- Repareren van gaten en scheuren
- Repareren of vervangen van defecte structurele componenten

Bij het constateren van schade of defecte onderdelen dan dient men contact op te nemen met de volgende firma voor het repareren van:

JB-Inflatable B.V.

Ampere 10
7942 DD Meppel
Nederland

Telefoon: 0031 (0)522-246169

