

## Opzetinstructie Sarah

---

- U wordt geacht passende maatregelen te treffen om schade wegens bijv. storm, sneeuw of vandalisme aan het gehuurde object te voorkomen.
  - Zet het opblaasfiguur niet neer naast of op plekken waar het kan beschadigen, te denken valt aan dakgoten, bomen, hekwerken en andere scherpe voorwerpen.
  - Zorg voor een schone ondergrond bij het opzetten en afbreken. Het is niet toegestaan opblaasfiguren te beplakken en/of te beschrijven.
  - Zorg altijd voor een 220 v aansluiting met randaarde. Zet het opblaasfiguur niet nabij afgronden, wateren of andere gevaarlijke plekken.
  - Zet de Sarah altijd met 2 personen op.
- 



Haal het opblaasfiguur uit de tas en vouw hem uit.



Verzwaar de voeten met de bijgeleverde zandzakken. Plaats een zandzak voor in de voet, en eentje achter in de voet. Let hierbij op de dat zandzakken de luchtinlaat niet blokkeren.

Nadat de zandzakken zijn geplaatst de voeten weer dichtmaken (zowel de rits als het klittenband).





Knoop de luchtslang van het opblaasfiguur vast aan de blower, zorg dat de luchtslang niet gedraaid zit.



Sluit de blower aan op het stopcontact ( haspel, verlengsnoer, zorg voor een waterdichte verbinding ). Zorg dat de blower nooit afgedekt wordt, ook niet als het regent!

Zet de blower aan d.m.v. de aan- en uit knop en begeleid het opblaasfiguur omhoog.



Eén persoon houdt het opblaasfiguur op zijn plaats terwijl de tweede persoon de touwen stevig vastzet.



**Boss Rentals Azewijn**